

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

FX INDUSTRIAL CHILLERS



日本語

FX チラー

温度制御範囲 0 °C to +30 °C

JULABO 工業用チラーは業界及び精密温度制御装置（Prestoシリーズ）の水冷用に使用され、31 kW から 66 kWまでの冷却能力があります。
非常に堅牢で耐久性があり、雨や風から保護された場所での設置で、屋外で操作できます。

FX チラーには、周囲温度範囲拡張オプションを装備できます。
効率性とサーマル GX 槽液の使用により、水道水による冷却に代わる環境に優しい経済的な代替品となっています。

- 電位の無い切り替え接点（アラーム信号）
- ポンプ保護のための自動バイパスバルブ
- 吐出圧力計
- 光学式タンク内水位レベルインジケータ
- コンデンサー用スピードコントロールファン
- 大気開放型タンク
- 温度安定性は 1.5°C



FX30

注文 No.	9 831 000 (オーダーインデックス参照)	
温度制御範囲 (°C)	0 ... +25 (オプション +30 °C)	
使用环境温度 (°C)	+10...+40 (オプション : +45 °C オプション : -15 °C)	
ポンプ能力 流量 / 圧力	l/min	bar
	100	2.6
冷却能力 kW ¹⁾	+15 °C	0 °C
	31	18.2
槽内容量 (リットル)	100	
寸法 cm	W × L × H 76 × 132.5 × 152.5	



FX50

Order No.	9 832 000 (オーダーインデックス参照)	
温度制御範囲 (°C)	0 ... +25 (オプション +30 °C)	
使用环境温度 (°C)	+10...+40 (オプション : +45 °C オプション : -15 °C)	
ポンプ能力 流量 / 圧力	l/min	bar
	160	2.4
冷却能力 kW ¹⁾	+15 °C	0 °C
	51.8	30.5
槽内容量 (リットル)	200	
寸法 cm	W × L × H 152 × 132.5 × 152.5	



FX65

Order No.	9 833 000 (オーダーインデックス参照)	
温度制御範囲 (°C)	0 ... +25 (オプション +30 °C)	
使用环境温度 (°C)	+10...+40 (オプション : +45 °C オプション : -15 °C)	
ポンプ能力 流量 / 圧力	l/min	bar
	280	2.4
冷却能力 kW ¹⁾	+15 °C	0 °C
	66	39.1
槽内容量 (リットル)	200	
寸法 cm	W × L × H 152 × 132.5 × 152.5	

¹⁾ 周囲温度 +25 °C時の値です

オーダー インデックス

カスタムユニット構成用

3つの基本モデルのいずれかを選択し、オプションと組み合わせます。
以下に示す注文インデックスを使用して、ユニットの注文番号を作成してください。
構成を選択し、目的のオプションの対応する数字をそれぞれのxの注文インデックスに挿入します。

983 x 000 . xx . x 000

983 x 000 . xx . x 000

型式 (モデル)

- 1 FX30
- 2 FX50
- 3 FX65

983 x 000 . xx . x 000

電源 / 周波数

- 07 400 V/3P-PE/50 Hz
- 17 460 V/3P-PE/60 Hz

983 x 000 . xx . x 000

オプション

- 1 オプション A = 制御温度範囲 +30 °C
- 3 オプション B = 使用環境温度 +45 °C
- 5 オプション C = 使用環境温度 -15 °C

組み合わせ

- 4 OPT A + B
- 6 OPT A + C
- 8 OPT B + C
- 9 OPT A + B + C

注意！
最後のオプション（青色）が必要無い場合は最後のピリオドを含む最後の4桁の数字は省略されます。



アクセサリ

循環液Thermal GX は、水グリコールベースで開発され、JULABO工業用チラー様に設計されています。-20°Cまでの凍結防止保護を提供します。

工業用チラーの拡張および柔軟なカスタマイズのために、実績のある豊富なアクセサリをwww.julabo-japan.co.jp 又は www.julabo.com で入手できます。



GERMAN Headquarters

JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1
77960 Seelbach
Germany

Tel. +49 7823 51-0
Fax +49 7823 2491
info.de@julabo.com
www.julabo.com

JAPAN

ユラボジャパン株式会社

本社 〒594-1144
大阪府和泉市テクノステージ1丁目3-17
Tel. 0725 51 3401 Fax 0725 51 3411

東京営業所 〒113-0033
東京都文京区本郷2-15-10
Tel: 03 5802 4600 Fax: 03 5802 4601
info@julabo-japan.co.jp
www.julabo-japan.co.jp



ITALY

JULABO Italia SRL
www.julabo.com

UK

JULABO UK, Ltd.
www.julabo.com

FRANCE

JULABO France SAS
www.julabo.com

NETHERLANDS

JULABO Nederland B.V.
www.julabo.com

NORTH AMERICA

JULABO USA, Inc.
www.julabo.us

JAPAN

JULABO Japan Co., Ltd.
www.julabo-japan.co.jp

KOREA

JULABO Korea Co., Ltd.
www.julabo-korea.co.kr

CHINA

JULABO Technology (Beijing) Co., Ltd.
www.julabo.com.cn

LATIN AMERICA

JULABO Latin America
www.julabo-latinamerica.com

SINGAPORE

JULABO Singapore Pte., Ltd.
www.julabo.com

INDIA

JULABO India
www.julabo.com

**Plus more than
100 partner distributors
worldwide**